




**INOVACIJSKI,
VEČFUNKCIONALNI
UPORABNIŠKI VMESNIK:**

- opozorila in varnostni napotki (optično in akustično) npr. temperatura motorja ali goriva itn.
- števec ur obratovanja, vključno s prikazovanjem kode napake
- prikazovanje moči in obremenitev faz vsake posamezne faze
- kontrola faz oziroma napetosti vsake posamezne faze
- prikazovanje stanja goriva v rezervoarju ter rezervnemu rezervoarju
- priprava za preverjanje zaščitnega voda
- glavno stikalo
- gumb za zagon
- izklopljivo znižanje vrtilne frekvence*
- Stikalo "Izklop v sili"



PHASEN:

Leistungsstärke und Phasenbelastung sowie Phasen- bzw. Spannungskontrolle jeder einzelnen P

FAZE:

Omogočeno je prikazovanje moči in obremenitev faz ter kontrola faz oziroma napetosti vsake faze.



TANKANZEIGE:

Empfehlene vorkalibrierende Maßnahmen, die Ihre Sicherheit gewährleisten (z.B. Umschalten auf

PRIKAZOVANJE GORIVA V REZERVOARJU:

Omogoča pravočasne ukrepe, ki zagotavljajo vašo varnost (npr. preklop na obratovanje s kanto z gorivom pri dolgotrajni uporabi)



ELEKTRONISCHES DREHZAHLABSENDRUCK:

ELEKTRONSKO ZNIŽANJE VRTILNE FREKVENCE:

Kadar agregat ni obremenjen, skrbi elektronsko znižanje vrtilne frekvenca* za tišji tek. V stanju izključenih porabnikov teče RS 14 z zmanjšanim hrupom pri približno polovični vrtilni frekvenci. Čim vključite porabnike, deluje motor samodejno z imensko hitrostjo, s tem je polna moč nemudoma na razpolagi! Rezultat je manj hrupa, manjša poraba in manjše onesnaževanje zraka zaradi emisij izpušnih plinov.



MENSCH VOR MASCHINE:

ČLOVEK PRED STROJEM:

Kadar primanjkuje olje ali je preobremenjen, se električni agregat ne izklopi samodejno. Na podlagi optičnih in akustičnih opozoril odloča uporabnik, kdaj bo izklopil električni agregat. S tem vam nudi agregat med uporabo dodatno varnost.

* je mogoče dobiti po izbiri